BAR SD

(corega)

クイック設定ガイド

フレッツ・ADSL/Bフレッツ編

(フレッツ・ADSL (1.5M/8M)/フレッツ・ADSLモア (12M)/Bフレッツ対応)

接続、設定が正しくできないときは、 裏面の「困ったときは」をご覧ください。


お願い

本製品や接続する機器(パソコン、モデムなど) の取扱説明書をよくお読みの上、注意事項を守っ て正しくお使いください。


このガイドは、Internet Explorer 6.0、Windows XP Service Pack 1を例に説明しています。こ 使用のOSや機器によって、画面や手順が異なるこ とがあります。

-> Yahoo!BBは裏面へ

┃ モデム、パソコンとルーターを接続



Internet Explorerの設定を変える



B ルーターの設定をする

設定には、Internet Explorer を使います。 ・設定には、フレッツ接続ツールなどの設定ソフトは必要ありません。 ・設定用パソコンでセキュリティーソフト(ウイルス駆除ソフト、ファイアーウォールソフト など)が稼動していると、ルーターの設定が正常にできない場合があります。設定の際 は、セキュリティーソフトを一時的に停止させてください。

Internet Explorerを起動する



●アドレス入力欄に「192.168.1.1」 と入力する





りりゅう

次の画面が表示されたら、「再起動」 ボタンをクリックします。




次のダイアログボックスが表示されたら 「OK」 ボタンをクリックします。





これで、基本的な設定は終わりです。

これで完了! さっそくホームページを見てみよう! http://www.corega.co.jp/









BAR SD



クイツク設定ガイド

Yahoo!BB編

(1.5M/8M/12M対応)

接続、設定が正しくできないときは、 「困ったときは」をご覧ください。


お願い

本製品や接続する機器(パソコン、モデムなど) の取扱説明書をよくお読みの上、注意事項を守っ

このガイドは、Internet Explorer 6.0、Windows XP Service Pack 1を例に説明しています。こ 使用のOSや機器によって、画面や手順が異なるこ

ンフレッツ・ADSL/Bフレッツは裏面へ

モデム、パソコンとルーターを接続




(準備)

パソコンの準備をする

「LANポート」が付いているか確認。 本製品との接続用のLANケーブルを用意。




本製品にネットワーク接続するモデム、 パソコンなどの電源をすべて切っておきます。




- ●本製品のLANポートにLANケーブルを接続。
- ②パソコンのLANポートにLANケーブルを接続。





⑤ ⑥ ⑦ モデム、本製品の順で、ACアダプターを接 続。電源が入ります。


4)接続



- ③本製品のWANポートにLANケーブルを接続。
- **4**モデムの「PC」または「ENET」ポートにLANケー
- ※モデムと電話機、モジュラーコンセントの接続もして おきます。


5確認


接続できたか確認する



前面のPower、100M、Link/Act、WANのLED が 点灯していれば、モデムと接続完了です。

2 Internet Explorerの設定を変える





(音) 閉じる) Internet Explorerを終了する

これで完了! さっそくホームページを見てみよう! http://www.corega.co.jp/

Oaf 困ったときは

・添付の取扱説明書には、さらに詳しいQ&A情報や よくあるお問い合わせ 機能説明があります。

うまくいかないときには、取扱説明書もあわせてご覧 ・コレガのホームページでは、製品に関する最新情報

コレガのホームページの「よくあるお問い合わせ」を

確認してみてください。

ルーターの設定ユーティリティーが表示されない

接続や設定が正しくできているか、次の点を確認してみてください。 □ アドレス (192.168.1.1) を正しく入力しましたか?

□ Internet Explorerの設定が正しくできていますか? STEP2の手順で設定を再確認してみてください。


インターネットに接続できない

接続や設定が正しくできているか、次の点を確認してみてくた

- □ プロバイダーとの契約や回線工事は完了していますか? □ 各機器の電源は入っていますか?
- □ 回線⇔モデム⇔ルーター⇔パソコンは正しく接続されて いますか?
- □ パソコンのネットワーク設定は正しくできていますか? 添付の取扱説明書を参照して、設定を確認してみてください。
- □ プロバイダーからの設定情報を正しく入力しましたか? 特に、パスワードは入力を間違っても画面上で確認する ことができません。大文字と小文字が区別されることも あります。入力し直してください(ADSLの場合)。

設定をもとに (工場出荷状態に)戻したい

どうしても解決できない場合は、次の手順で設定を工場出荷状 態に戻すことができます。



- ① ルーターの電源を切ります。
- ② 背面のInit スイッチを押し ながら、電源を入れます。
- ③ 5秒以上押してから、Init スイッ チを離します。

もので押す これで、ルーターの設定がもとに(工場出荷状態に)戻ります。 最 初から設定をやり直してください。



2台目以降のパソコンを接続するには?

STEP1のパソコンの接続手順と、STEP2の手順を行えば、2台目 以降のパソコンからもインターネットに接続できます。ルーターの 設定は必要ありません。

おことわり

- Windows®XP SP1は、Microsoft®Windows®XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1または Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 1のいずれかを指します。 ·coregaは、株式会社コレガの登録商標です。
- ・Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ・フレッツは、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。
- ·Yahoo!とYahoo!のロゴマークは、米国ヤフーの登録商標または商標であり、ヤフー株式会社はこれらに関する権利を
- ・その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。
- ・本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の
- 一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- ・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。 ・本製品の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承

2003年5月 Rev.A 初版 ©2003 株式会社コレガ